



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a hőmérséklet szabályozó panel és a középkonzol panel közötti részbe. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalát a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a konzol oldalfalán található felső és alsó rész közötti részbe. Nyomja a ProClip jobb oldalát lefelé, hogy a jobb éle a részbe akadjon, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler Pacifica (2016-2024); Chrysler Voyager (2020-2024)

