

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja teljesen a ProClip vékony, felső részét a felső szellőzőnyílás kerete és a keret feletti párnázott műszerfal között található szegélybe.



2. Nyomja teljesen a ProClip vékony, bal élét a bal szellőzőnyílás kerete és a kerettől balra található párnázott műszerfal közé.



3. Nyomja meg határozottan a ProClip jobb oldalát, hogy a ragasztócsík a jobb oldali szellőzőnyílás keretéhez tapadjon.

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Genesis (2015-2020)

