

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a kesztyűtartó gombját körülvevő panel és a középkonzol panelének jobb oldala közé, hogy tágítsa a rést. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Nyomja a ProClip bal élét a résbe, a réstágító alá. Távolítsa el a réstágítót.



3. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a konzol oldalfala és a műszerfal párnázott része közé, hogy tágítsa a rést. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy a jobb éle előre hajoljon és a résbe akadjon, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lincoln MKX (2016-2020)

