

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a részbe, az információs kijelzőt körülvevő felső keret és a szellőzőnyílás alsó kerete közé, hogy tágítsa a rést. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Néha könnyebb, ha a szögletes él sarkával kezdünk. Távolítsa el a réstágítót.

3. Nyomja a ProClip felső részét lefelé és akassza a ProClip felső élét a középső keret felső része alá.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lincoln MKX (2016-2020)

