

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyissa ki a tárolórekesz fedelét a műszerfal felső részén. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Akassza a ProClip alsó élét az információs kijelzőt körülvevő keret éle köré.



2. Nyomja az élét teljesen a résbe, hogy a ragasztócsík megfelelően tapadjon.

3. Hajlítsa előre/felfelé a ProClip felső élét és akassza a tárolórekesz éle köré.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Galaxy (2016-2022); Ford S-Max (2016-2022)

