

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Fontos: Ez a ProClip az órát el fogja takarni.

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Helyezze a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a részbe, az információs kijelző alatt található szellőzőnyílások és a műszerfal párnázott része közé, hogy tágítsa a rést. Győződjön meg róla, hogy a réstágítót az óra mindkét oldalára elhelyezte.



2. Helyezze a ProClip felső élét a részbe, a réstágítók közé. Távolítsa el a réstágítót.



3. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a részbe, a szellőzőnyílásokat körülvevő panel és a hőmérséklet szabályozó panel közé. Nyomja a ProClip-et lefelé és helyezze az alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz S-Class (2014-2020)