

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Tisztítsa meg azt a területet, ahol a ProClip rögzítésre kerül. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Helyezze a ProClip bevágott bal szélét a jobb középső szellőző bal keretére.



2. Nyomja meg a ProClip jobb oldalát balra, hogy a ProClip jobb bevágott széle a szellőzőbe hajoljon. Helyezze a ProClip jobb bevágott szélét a jobb szellőző keretre.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Equinox (2017)

