

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középső, információs kijelzőt/szellőzőnyílásokat körülvevő keret és a keret alatti párnázott műszerfal közötti részbe, hogy tágítsa a rést. A képek egy réstágítót mutatnak, de ha a rés túl szoros, használja mindkettőt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Akassza a ProClip felső élét a keret felső része fölé.

3. Nyomja a ProClip alsó részét lefelé és helyezze az alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler Pacifica (2016-2024); Chrysler Voyager (2020-2024)