

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip a baloldalra is telepíthető, de akkor el fogja takarni a tolatóradar vagy a Park-Pilot gombját.



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét az ezüst szegély fölé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Helyezze a ProClip alsó élét a légzsák panel és a tolatóradar/Park-Pilot gombjai alatti részbe.

3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre és helyezze a felső élét a részbe, a réstágító mellé.



4. Távolítsa el a réstágítót.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Amarok (2017-2023)