

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílás alatti szegély alá, hogy tágítsa a rést.
2. Helyezze a ProClip alsó élét a résbe, a réstágító mellé. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy az alsó éle a panel mögé akadjon. Távolítsa el a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítót a szellőzőnyílás fölötti résbe, hogy tágítsa a rést. Húzza felfelé a ProClip felső részét és akassza az élét a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Niro (2017-2019)