

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középső szellőzőnyílásokat körülvevő keret alsó része és a CD-nyílást körülvevő panel teteje közötti részbe, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.

2. Helyezze a ProClip alsó, vékony részét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

3. Helyezze a réstágító vékonyabbik végét a középső szellőzőnyílásokat körülvevő felső keret és a műszerfal tetején található párnázott rész közé, hogy tágítsa a rést. Hajlítsa a ProClip felső részét felfelé és helyezze a felső élét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Infiniti QX30 (2017-2019)