

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
Ezt a ProClip-et a jobb oldali szellőzőnyílásra is telepítheti.

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a szellőzőnyílás alsó része közé, hogy tágítsa a rést.



2. Helyezze a ProClip alsó, vékony élét a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

3. Nyomja a ProClip felső élét lefelé, hajlítva azt. Akassza a ProClip J-alakú, felső élét a szellőzőnyílás felső kerete alá.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lincoln MKZ (2017-2020)

