



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Figyelem: Nagyon fontos, hogy a ProClipet pontosan a képen látható pozícióba helyezze.



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalát a szellőzőnyílás és az azt körülvevő keret közötti részbe.

2. Állítsa be úgy a ProClip magasságát, hogy a jobb oldala illeszkedni tudjon az ezüst keretre. Hajlítsa a ProClipet balra és nyomja a vékony élét a szellőzőnyílást körülvevő keret mögötti részbe. Ha szükséges: használja a mellékelt réstágítót, hogy tágítsa a rést.



3. A ProClipet ebben a pozícióban kell a műszerfalra illeszteni.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Acadia (2017-2023)