



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a hőmérséklet szabályozót körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja az alsó részét felfelé, amíg teljesen be nem megy a részbe. Távolítsa el a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítót a kijelzőt körülvevő panel és a szellőzőnyílást körülvevő keret közötti részbe. Húzza felfelé a ProClip felső részét és akassza az élét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip felső részét, hogy az éle teljesen a részbe menjen és a ragasztócsík megfelelően tapadjon. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Fiat 124 Spider (2017-2022)