

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a 2 műszerfal szakasz közötti részbe, hogy tágítsa a rést. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Helyezze/akassza a ProClip alsó részét a műszerfal keretének éle köré.

3. Nyomja előre a réstágító felső részét, hogy még jobban tágítsa a rést. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy az éle a részbe menjen, a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem érzi/hallja, hogy a helyére kattant. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Mini Countryman (2015-2016); Mini Paceman (2015-2016)

