

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót. Nyomja a ProClip jobb részét a kesztyűtartó és a műszerfal közötti részbe.

2. Nyomja a ProClip-et balra, hogy a jobb éle a kesztyűtartó mögé akadjon.



3. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a vezérlőpanel és a középkonzol kerete közötti részbe, hogy tágítsa a rést. Nyomja a ProClip bal élét a részbe, a réstágító fölé. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy az éle teljesen a részbe menjen. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Sedan (2014-2016);
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon (2014-2016)

