

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középkonzol oldalfalán található résbe, hogy tágítsa azt. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe, a réstágító mellé.



2. Nyomja a ProClip felső részét jobbra és akassza az élét a középkonzol fölé.

3. Nyomja lefelé a ProClip jobb részét, hogy az éle megfelelően a helyére akadjon és a ragasztócsík tapadjon. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 3008 (2017-2018); Peugeot 5008 SUV (2018)

