

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip 2 részből áll:

1. rész: rögzítő lemez.
2. rész: rögzítő rész (a legkisebb rész)



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a panel és a középkonzol oldalfala közötti részbe, a rés jobb felső sarka alá. Távolítsa el a ragasztócsík borítását az első részről. Nyomja az 1. rész jobb élét a részbe, a réstágító alá.

2. Állítsa úgy a ProClipet, hogy az 1. rész alsó éle igazodjon a gombok közötti szegéssel, ahogy látható a képen. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a 2. rész élének az elülső sarkát a vezérlő panelt körülvevő keret és a körülvevő panel közötti részbe. Nyomja a 2. részt előre a részbe, hogy az éle teljesen a részbe menjen és a furat azzal a furattal illeszkedjen, ami az első részen található. Rögzítse a második részt az első részre a mellékelt csavarral.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz V-Class (2021-2020)