

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Nyomja a ProClip jobb oldalát a vezérlő panelt körülvevő keret és a szellőzőnyílást körülvevő keret közötti részbe. Nyomja a ProClipet balra/előre, hogy a jobb éle a vezérlő panelt körülvevő keret mögé akadjon.

3. Nyomja a ProClip bal oldalát előre, hogy az éle a részbe akadjon, a réstágító alá. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Sprinter (2007-2018)

