

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
Ez a ProClip a műszerfal jobb oldalára is helyezhető.

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip felső részét a szellőzőnyílás alsó élére.



2. Húzza lefelé a ProClip alsó részét, hogy az éle a műszerfal keretének élé köré akadjon.

3. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé, hogy az éle teljesen a részbe menjen.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi Q5 (2017-2024)

