



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip bal élét a közép konzol belseje köré.



2. Nyomja a ProClip jobb oldalát előre, amíg a jobb éle a közép konzol mögé be nem akad.

3. Győződjön meg róla, hogy a szögletes él a másik él körül helyezkedik el.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Karoq (2018-2026); Skoda Kodiaq (2017-2023)

