

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Nagyon fontos, hogy a ProClipet pontosan a képen látható pozícióban telepítse!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részét a műszerfal és a középkonzol közötti részbe.



2. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal tetején található részbe, hogy tágítsa a rést. Nyomja a ProClip felső részét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClipet, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.



3. Ez a ProClip a középkonzol jobb oldalára is helyezhető, pontosan ugyanabban a pozícióban, mint ahogy a képen látható.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Jumpy 3rd Gen (2017-2024); Citroen SpaceTourer (2017-2024)
- Fiat Scudo (2017-2024)
- Opel Vivaro (2019-2026); Opel Vivaro Life (2020-2026)



- Peugeot Expert (2017-2024); Peugeot Traveller (2017-2024)
- Toyota Proace (2017-2024)