

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részét a szellőzőnyílás felső részénél található részbe.



2. Nyomja a ProClip felső részét felfelé, hogy az éle teljesen a részbe menjen és a ragasztócsík megfelelően tapadjon.

3. Nyomja felfelé/előre a ProClip alsó részét és akassza az élét a szellőzőnyílás keretébe.



4. Ez a ProClip a jobb oldali szellőzőnyílásra is helyezhető. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser (2015-2018); Toyota LandCruiser 150 (2015-2017); Toyota Prado (2015-2018)

