

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a kesztyűtartó tetejével egy vonalban található részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Tartsa így a réstágítót és ezzel egyidőben helyezze a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



3. Helyezze a réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílás fölött található részbe, hogy tágítsa a rést. Húzza felfelé/előre a ProClip felső részét és helyezze a felső élét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Elantra GT (2018-2022); Hyundai i30 (2017-2024)