

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik bégét a résbe, a szellőzőnyílás éle és a műszerfal párnázott része közé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe, a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a szellőzőnyílás éle a és a műszerfal párnázott része közötti résbe. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy az éle a résbe menjen, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip jobb felső oldalát, hogy meggyőződjön arról, hogy az éle teljesen bement a résbe. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítót a szellőzőnyílás éle és a ProCliptől balra található párnázott műszerfal közé. Nyomja előre és lefelé a ProClip felső részét, hogy meggyőződjön róla, hogy az éle teljesen bement a résbe. Addig nyomja, amíg nem érzi/hallja, hogy bepattant a helyére. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Jetta (2011-2018)