

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és tekintse meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törölkendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip alsó élét a légbeömlő alsó részébe.



2. Nyomja lefelé a ProClip felső részét, hogy a ProClip összenyomódjon. Nyomja előre a ProClip felső élét a légbeömlő felső részébe.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Clio IV (2017-2019)

