

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílás és az azt körülvevő keret közötti részbe, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip felső részét a szellőzőnyílás felső részébe, hogy a ProClip felső kis része a műszerfalon helyezkedjen el.



2. Hajlítsa felfelé a ProClip alsó részét és nyomja az alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



3. Ez a ProClip a szellőzőnyílás mentén bárhol elhelyezhető.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Discovery 5 (2017-2020)

