

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzítené.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a ProClip felszerelési területének tisztításához. Távolítsa el a ragasztószalag borítását. Nyomja a ProClip alsó részének szögletes élét a kesztyűtartó melletti panel és a műszerfal közötti részbe.



2. Húzza fel a ProClipet, és nyomja előre. Akassza az alsó szögletes élt a légbeömlőt körülvevő keretre.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Prius Prime (2017-2019)

