

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip 2 részből áll:

1. rész: megerősített rész (legkisebb rész)

2. rész: ProClip szerelőlap



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a vezérlő panelt körülvevő keret és a műszerfal közötti résbe, hogy tágítsa a rést (a képen látható módon). Távolítsa el a ragasztócsík borítását az 1. részről.



2. Nyomja az 1. rész élét a résbe, a réstágítók közé. Fordítsa az 1. részt jobbra és nyomja előre, hogy az éle a vezérlő panelt körülvevő keret mögé akadjon és a ragasztócsík a műszerfalhoz tapadjon. Húzza ki a réstágítókat.



3. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a 2. részről. Helyezze a 2. részt az 1. részre úgy, hogy a furatok illeszkedjenek. Nyomja a 2. rész bal élét előre, hogy a ragasztócsík illeszkedjen. Használja a mellékelt csavarokat, hogy a 2. részt az 1. részre rögzítse.

4. A ProClip a helyére került.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

- Mini Countryman (2017-2023)