

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholos párnát a terület tisztítására, ahova a ProClipet telepíti. Nyomja a ProClip alsó élét a középkonzol és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a mellékelt résnyitók egyikének vékony élét a légbeömlőt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy szélesítse azt. Nyomja vissza egy kicsit a résnyitót, hogy a rés még szélesebb legyen. Ezzel egy időben nyomja a ProClip felső részén lévő szögletes élt a részbe a résnyitó mellett. Szükség esetén használja mindkét mellékelt résnyitót. Húzza ki a résnyitót/résnyitókat.



3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda CR-V (2017-2022)

