



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részét a műszerfal és a középkonzol közötti részbe.



2. Nyomja a ProClipet lefelé/előre, hogy a felső éle a műszerfal mögé akadjon.

3. Nyomja a ProClip alját előre, hogy az alsó éle a középső panelben található részbe akadjon.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Atlas (2018-2023)

