

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip bal élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



2. Forgassa a ProClipet jobbra, ezzel egyidőben nyomja előre, hogy a bal éle teljesen a részbe a menjen és a műszerfal mögé akadjon.



3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy a jobb éle a szellőzőnyílást körülvevő keretbe akadjon. Nyomja előre a ProClipet, hogy a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Equinox (2018-2024)

