

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a vezérlő panelt körülvevő panel és a középkonzol közötti részbe, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó élét a középkonzol alsó éle alá.
2. Húzza maga felé a ProClipet és akassza a felső élét a részbe, a réstágító mellé.
3. Nyomja előre a ProClipet, hogy az éle teljesen a részbe menjen és a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen. Húzza ki a réstágítót.
4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Spark (2016-2022)