

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztítására, ahol a ProClipet telepíteni kívánja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipen. Nyomja a ProClip alsó részének szögletes élét a műszerfal felső és alsó része közötti részbe.



2. Forgassa felfelé a ProClipet úgy, hogy az alsó rész szögletes éle beakadjon az alsó műszerfal rész mögé. Nyomja felfelé a ProClipet, és akassza be a felső szögletes élt a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Trax (2017-2023)

