



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a ProClip bal oldalát a vezérlő panelt körülvevő keret és a műszerfal párnázott része között található részbe.



2. Forgassa a ProClipet jobbra, hogy a ProClip bal oldala a vezérlő panel kerete alá akadjon.

3. Nyomja lefelé/előre a ProClip jobb oldalát és ezzel egyidőben nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy a jobb oldalon található J alakú él a párnázott panel alá akadjon. Nyomja balra a ProClipet, hogy meggyőződjön róla, hogy megfelelően a helyére akadt.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Odyssey (2018-2026)

