

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Helyezze a mellékelt résnyitót a klímavezérlő panel körüli keret és a műszerfal közötti részbe, hogy szélesítse azt. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClip-et felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről.



2. Nyomja be a ProClip alsó szögletes élét a résnyitó melletti részbe. Forgassa felfelé a ProClip-et úgy, hogy az alsó rész szögletes éle a műszerfal alsó panelja mögé akadjon. Ezután helyezze mutatóujjait a ProClip felső része alá, és húzza felfelé, hogy a ProClip felső szögletes éle az légbeömlő élére akadjon. Húzza ki a résnyitót. Az légbeömlő kerete és az légbeömlő belseje közötti rész egy szűk illesztés. Annak érdekében, hogy a ProClip felső szögletes éle teljesen a légbeömlő és a környező panel kerete közötti részbe kerüljön, húzza a ProClip-et maga felé, és egyidejűleg nyomja lefelé. Lehet, hogy kicsit mozgatni kell. Figyeljen a kattánásra, amikor a ProClip a helyére kerül.



3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Compass (2017-2021)