



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClip-et telepíteni szeretné. Távolítsa el a ProClip-ről a ragasztószalag fedőréteget. Helyezze a ProClip jobb részét a szellőzőnyílás jobb oldalára.



2. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy bepattanjon a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S60 (2019-2025); Volvo V60 (2019-2026); Volvo XC60 (2019-2025)

