

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Nyomja be a ProClip alsó részén található szögletes élt a középső tartó és a műszerfal közötti részbe. Nyomja felfelé és előre a ProClip-et, hogy a szögletes él a középkonzol mögé akadjon.



2. Akassza be a ProClip felső részén található szögletes élt a légbeömlőket körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Fiesta (2018-2023)

