

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a ProClip alsó részét a vezérlő panel alsó része és a műszerfal közötti részbe. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, hogy az alsó éle a vezérlő panel mögé akadjon.

2. Akassza a ProClip felső részét a vezérlő panel és a műszerfal közötti részbe.

3. és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Buick Regal (2018-2022)
- Opel Insignia B (2018-2022)

