

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a ProClip felszerelésének helyének megtisztítására. Húzza le a ragasztószalag borítást a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részének ferde élét a légbeömlő és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé és előre. Akassza a ProClip alsó részének ferde élét a légbeömlő és a középkonzol közötti részbe.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Crossland X (2018-2021); Opel Grandland X (2018-2021)

