

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip a középkonzol jobb vagy bal oldali szellőzőnyílására is telepíthető.



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső élét a szellőzőnyílás felső részébe.

2. Nyomja a ProClip felső részét felfelé, hogy a ragasztócsík tapadjon. Ezzel egyidőben nyomja előre a ProClipet.

3. Nyomja a ProClip alsó részét előre és felfelé, majd akassza az alsó élét a középkonzol és a szellőzőnyílásokat körülvevő keret közötti részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Corsa (2015-2019)

