

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClip-et telepíteni kívánja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Helyezze a ProClip-et közvetlenül a középkonzol mellé. Nyomja be a ProClip alsó részének szögletes élét a kesztyűtartó melletti műszerfal és a műszerfal középső része közötti részbe. Nyomja/felfelé hajtsa a ProClip-et úgy, hogy a szögletes alsó él a kesztyűtartó melletti műszerfal mögé akadjon.



2. Húzza fel a ProClip felső részét, és akassza a szögletes felső élt a szellőzőnyílást körülvevő keretre. Nyomja le a ProClip tetejét, hogy a szögletes él megfelelően a helyére akadjon, és a szalag rögzüljön.



3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Koleos (2018-2022)

