

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip "J" alakú bal élét a középkonzol oldalpanele köré.



2. Húzza maga felé a ProClip jobb oldalát és akassza a "J" alakú jobb élét a középkonzol keretébe.

3. Ez a ProClip a középkonzol jobb oldalára is telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Polaris Slingshot (2014-2017)

