

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a műszerfal tetején található részbe, hogy tágítsa azt. Akassza a ProClip felső, J-alakú élét a részbe, a réstágítók közé.



2. Nyomja előre a ProClip alját, amíg nem hallja/érzi, hogy a középső műszerfal panel alá akadt. Húzza ki a réstágítókat.

3. Ez a ProClip bárhová telepíthető a felső, középső műszerfal szélességén belül.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- International LT-series (2018-2024); International Lonestar (2018-2024); International RH-series (2018-2026)

