

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja az egyik mellékelt réstágító vékonyabbik végét a vezérlő panel és a középkonzolt körülvevő keret közötti részbe, hogy táágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal élét a részbe, a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja mindkét réstágítót a középkonzolt körülvevő keret és a középkonzolt közötti részbe. Nyomja lefelé a ProClipet, ezzel egyidőben nyomja balra a ProClip jobb oldalát, hogy a jobb éle a részbe menjen, a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Ampera-e (2018-2022)
- Chevrolet Bolt (2018-2021)

