

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a két mellékelt réstágító vékonyabbik végét a párnázott műszerfal éle és a műszerfal teteje közötti részbe, hogy tágítsa azt.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a párnázott műszerfal szegélye és a képernyőt körülvevő keret közötti részbe.

3. Nyomja előre a ProClip tetejét és akassza a J-alakú felső élét a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került. Ez a ProClip a párnázott műszerfal szegélye mentén balrább vagy jobbrább is elhelyezhető.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche Panamera (2018-2024)

