

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et. Fontos, hogy a ProClip-et pontosan ugyanabba a pozícióba helyezze, ahogyan az a képeken látható.



1. Használja a mellékelt alkoholtartalmú kendőt a terület megtisztításához, ahol a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip bal részén lévő bevágott élt a szellőzőnyílást körülvevő keret belsejébe.

2. Nyomja a ProClip jobb részét balra. Ugyanakkor nyomja a ProClip jobb élét a szellőzőnyílásba. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére pattan.



3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Traverse (2018-2023)

