



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezné a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt annak a területnek a megtisztítására, ahová a ProClip-et felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét a ProClip-ről. Helyezze a ProClip bal részének vékony, szögletes szélét a légbeömlő és a környező keret közötti részbe. A tartó tetejét a szellőző keret jobb oldalán lévő hajlatnál kell elhelyezni.



2. Nyomja/hajlítsa a ProClip jobb szélét balra. Ugyanakkor nyomja előre a ProClip jobb részét, hogy a bevágott él beleakadjon a légbeömlőt körülvevő keretbe.



3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Traverse (2018-2023)

