

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszeregységet körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy tágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip bal részét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja a ProClipet jobbra/előre, hogy a bal éle a műszeregység kerete mögé akadjon. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a kijelző keretének bal felső sarkában található részbe.



3. Nyomja a ProClipet balra. Nyomja a ProClip jobb élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Odyssey (2018-2026)

