

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy tágítsa azt. Akassza a ProClip felső részét a szellőzőnyílást körülvevő panelba.

2. Húzza lefelé a ProClipet és akassza az alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Ez a ProClip a bal szellőzőnyílásra is telepíthető. Ebben a pozícióban blokkolhatja a kijelzőt az eszköz.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz X-Class (2018-2021)

